

Drift och skötselanvisning

JAF0 Skotvätt MA01

Daglig rengöring

Skotvätten som är tillverkad i rostfritt stål rengöres med ett mildt icke slipande rengöringsmedel lämpligt för rostfritt stål.

Varje vecka

Borstplattan hakas av från stänkplåten och ersättes med en rengjord borstplatta. Den använda borstplattan rengöres exempelvis i en spoltvätt max 60 grader.

Varje månad

Skruva av borsthuvudet på handduschen och ersätt detta med ett nytt borsthuvud.

Vid behov

Om avrinningen från uppsamlingsbaljan är dålig kan bottenventilens övre del skruvas loss och rengöras. Vrid till vänster och lyft upp insatsen. Efter rengöring återmonteras insatsen genom att vridas till höger.

Om avrinningen därefter är fortsatt dålig kontakta fastighetsskötaren för kontroll av avloppsledningen.

Övrigt

Ovan angivna förslag på tidsintervall kan behöva justeras beroende på hur många som dagligen använder skotvätten.